

Схема подключения УСПАА-1 v4, v5 к С2000-АСПТ с возможностью блокировки автоматики

При установленных диодах VD1...VD50 произойдет запуск одного модуля от УСПАА-1, обнаружившего пожар. Остальные модули возможно запустить только по команде с АСПТ.

При отсутствии диодов в случае обнаружения пожара произойдет запуск группы модулей в зависимости от выбранного режима работы по виду группового пуска.

