



Изготовитель: ООО НПО «ФЕНИКС»
РФ, 142504, Московская область, Павлово-Посадский район,
г. Павловский Посад, ул. Городковская, д.73А, корпус 12.

Изготовлено по заказу: ООО ТД «ФЕНИКС»
РФ, 129626, г. Москва, Графский пер., д.14, корп.1, офис 410.
тел.: +7(495) 933-88-02, 933-88-03, факс: +7(495) 933-88-29

E-mail: phenix@arcm.ru, www.fenix-td.ru

**Средство индивидуальной защиты органов дыхания
от химических факторов, фильтрующей универсальный
самоспасатель, исползуемый при пожаре**

«ФЕНИКС-2»

ТУ 9020-90613338-003-2012

П А С П О Р Т

№ документа	ИСО 9001
Дата выпуска	019/2011
Срок действия	АС 22
Исполнитель	ООО НПО «ФЕНИКС»
Адрес	142504, Московская область, Павлово-Посадский район, г. Павловский Посад, ул. Городковская, д.73А, корпус 12
Сайт	www.fenix-td.ru
Контактное лицо	Иванов И.И.
Телефон	+7(495) 933-88-02
Факс	+7(495) 933-88-29
Электронная почта	phenix@arcm.ru



Средство индивидуальной защиты органов дыхания от химических факторов, фильтрующей универсальный самоспасатель, исползуемый при пожаре

1. Общие сведения

Фильтрующий универсальный самоспасатель «ФЕНИКС-2» (далее самоспасатель «ФЕНИКС-2») предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица, головы взрослых и детей (от 7 лет) от воздействия химических факторов, паров, газов и аэрозолей опасных химических веществ (ОХВ), включая продукты горения, при эвакуации из зданий, сооружений и объектов различного назначения (жилых, промышленных, общественного пользования, образовательных, медицинских, железнодорожного и автомобильного транспорта, метрополитена и т.п.) при пожаре, а также зон химического заражения в случае техногенных аварий и террористических актов.

Самоспасатель в течение 30 минут защищает человека от монооксида углерода при превышении предельного допустимого содержания токсичного вещества.

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» применяется при объемной доле кислорода в воздухе не менее 17%, относительной влажности воздуха до 98% и температуре воздуха, не превышающей 60°C.

2. Основные технические данные

Наименование показателей	Значение показателей
Габаритные размеры, мм	380x475
Сопровождающее фильтрующее поглощающее элемент (ФПЭ)	Не более 284 Па
Коэффициент проницаемости ФПЭ	Не более 1 %
Коэффициент подсоса по полюсе обтюрации масляного тумана	Не более 1%
Масса самоспасателя «ФЕНИКС-2» в упаковке	Не более 0,3 кг

Время защитного действия самоспасателя «ФЕНИКС-2»:

Группы ОХВ	Тест – вещество	Концентрация ОХВ, мг/м³	Время защитного действия, мин, не менее
A	Циклогексан (бензол)	1000/2500	≥60/30
AХ	Акролеин	230	≥30
	Хлор	300	≥30
B	Сероводород	700	≥30
	Циановодород	440	≥30
	Диоксид серы	700	≥30
E	Хлористый водород	1500	≥30
K	Аммиак	700	≥30
CO	Монооксид углерода	3000/5000	≥30/15

Марка и класс защиты изделия: А3, В3, Е2, К2, Р2 по ГОСТ Р 22.9.09-2014;

А, АХ, В, Е, К, СО по ГОСТ 12.4.235-2012.

3. Комплектность изделия:

- Самоспасатель «ФЕНИКС-2» в пакете вакуумном из ламинированной алюминиевой фольги – 1 шт.,
- защитный футляр для ношения – 1 шт.,
- паспорт с руководством по применению – 1 шт.

4. Хранение и транспортировка

4.1. Гофротара с самоспасателями «ФЕНИКС-2» должна храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от +1°C до +40°C и относительной влажности до 80%. При хранении она не должна подвергаться механическим воздействиям, действию прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ.

4.2. Транспортировка самоспасателей «ФЕНИКС-2» может производиться любым видом транспорта с соблюдением условий транспортировки: в части воздействия климатических факторов - по категории Л1 в соответствии с ГОСТ 15150-69, а в части воздействия механических факторов - по категории С в соответствии с ГОСТ 23170-78. При этом гофротара может быть уложена в штабеля, но не более 5 штук по высоте.

5. Свидетельство о приемке

Самоспасатель «ФЕНИКС-2» соответствует ТУ 9020-90613338-003-2012 и признан годным для использования.

Номер партии

Дата выпуска



Печатный знак

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие самоспасателя «ФЕНИКС-2» ТУ 9020-90613338-003-2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации в течение 5 лет со дня изготовления.

7. Порядок предъявления рекламаций

Рекламации в установленном порядке предъявляются ООО ТД «ФЕНИКС»

по адресу: Россия, 129626, Москва, Графский пер., д.14, корп.1, офис 410.

тел +7 (495) 933-88-02 (03), факс +7 (495) 933-88-29, E-mail: phoenix@arst.ru.

www.phoenix-id.ru